



FICHA TÉCNICA

Fecha: 10-05-2024

BASE TAYG ROLL

INDUSTRIAS TAYG, S.LU. Av. Real de Madrid norte nº70 - 46469 Beniparrell (Valencia) Tel. +34 96 121 24 62 info@tayg.com www.tayg.com

FAMILIA: TAYG BUILD

SUBFAMILIA: Sistema de Nivelación.

PRODUCTO: Para nivelar las baldosas durante su alicatado.

COLOR (Estándar): Natural.

USO: Sistema nivelación para baldosas. Acabados perfectos y rapidez de colocación.

- Garantiza la nivelación de las baldosas, manteniéndolas fijas durante el fraguado del mortero.
- Se puede utilizar en suelo y pared. Ideal para piezas de gran formato y para piezas rectificadas.



MEDIDAS:

referencia	915208	915215	915222	915239
Espesor clip	1	1,5	2	3
Peso (gr)	2.47	2.50	2.52	2.54
Material	polipropileno	polipropileno	polipropileno	polipropileno

PRESENTACIÓN:

uds/bolsa	200	200	200	200
Peso bolsa (gr)	499	526	560	586
Dimensiones bolsa	336x260x90	336x260x90	336x260x90	336x260x90

LOGÍSTICA EMBALAJE:

bolsas/caja	20	20	20	20
peso/caja kg(E879D)	10.86	10.92	11.60	12.12
dimensión (mm)	590x395x370			

LOGÍSTICA PALETIZADO:

caja/palet	20	20	20	20
peso/palet (kg)	232	233	247	257
dimensión (mm)	1200x800x2000			

MATERIAL DE FABRICACIÓN: El **PP** posee la mayor resistencia al impacto de todos los termoplásticos, con muy buena flexibilidad, bajo coeficiente de absorción de humedad y resistente a los cambios de temperatura.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN:

Real decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el “**CE-Código Estructural**”, que tiene por objeto regular el proyecto, ejecución y control de las estructuras de hormigón, tanto en obras de edificación como en obras de ingeniería civil.

MODO DE USO:

- 1º. Extender el mortero y colocar la baldosa.
- 2º. Colocar las bases debajo de las baldosas en los 4 lados, para gran formato serán necesarias más bases.
- 3º. Introducir las Cuñas con la mano en las Bases apretando lo necesario, sin llegar al punto de rotura de la base.
- 4º. Golpeamos ligeramente la baldosa con el mazo de goma.
- 5º. Ajustarlas con el Alicata para la perfecta alineación de las piezas.
- 6º. Esperar al fraguado recomendado por el fabricante del mortero y dar un golpe seco en la base con el mazo de goma o con la punta del pie, **siempre en la dirección de la Junta.**